

TRIXIE



Navodila za uporabo TX7

#24336

CE



SI Navodila za uporabo

Pomembno obvestilo:

- Pred uporabo samodejnega hranilnika natančno preberite navodila za uporabo.
- Hranilnik je primeren samo za suho hrano.
- Hranilnik uporabljajte samo z rezervoarjem za hrano in pokrovom.
- Hranilnik ni primeren za pasje in mačje mladičke, mlajše od 7 mesecev.
- Hranilnik postavite na ravna tla.
- Hranilnik uporabljajte samo v notranjih prostorih.
- Če zasveti lučka za nizko stanje baterij ali hranilnik prične piskati, zamenjajte baterije za novimi ali hranilnik priključite na omrežje s kablom USB.

Pred uporabo hranilnika:

Vijačno spiralo namestite v izhod samodejnega hranilnika, jo zasukajte in pritrdite s pritrdilnim stebričkom. Čez odprtino za hrano namestite pokrov. Posodo za hrano pritrdite v zanj namenjeno luknjo. Rezervoar za hrano postavite na glavno enoto hranilnika in ga zasukajte, da ga pritrdite. Rezervoar napolnite s suho hrano. Rezervoar pokrijte s pokrovom in ga zasukajte, da ga pritrdite.

Baterije (niso vključene) vstavite v prostor za baterije pod glavno enoto hranilnika ali pa hranilnik napajajte preko kabla USB. Ko uporabljate mikro kabel USB (vključen) in ločeno dobavljiv omrežni vtič USB (evropski vtič 12709) odstranite baterije.

Vklopite glavno stikalo (ob prostoru za baterije).

Programiranje:

1. Nastavite čas:

Pritisnite gumb SET in ga držite tri sekunde, da nastavite uro. S puščicami nastavite pravilni čas (gor ali dol) – AM pomeni zjutraj, PM pa popoldan in zvečer. Uro potrdite z gumbom OK. Zdaj bodo pričele utripati minute. S puščicami nastavite minute in potrdite z OK. Hranilnik lahko programirate šele takrat, ko ste nastavili uro.

2. Nastavite čas hranjenja:

Pritisnite gumb SET in s puščicami izberite število obrokov na dan. Potrdite z OK. Čas bo začel utripati, kar pomeni, da lahko izberete čas prvega obroka. Izberite zeleni čas in pritisnite OK. Zdaj prične utripati količina hrane. S puščicami izberite zeleno količino in potrdite z OK:

1 obrok je enak najmanj 25 ml/največ 500 ml. Postopek ponovite za vse čase obrokov. Na koncu potrdite z OK, da shranite nastavitve. S pritiskom na gumb MANUAL lahko kadarkoli zapustite način programiranja. Vaše nastavitve bodo shranjene.

3. Snemanje glasu:

Lahko posnamete svoj glas, ki ga bo hranilnik trikrat predvajal ob vsakem obroku. Da to storite, pritisnite gumb REC/PLAY in ga držite, dokler se na zaslonu ne pojavi mikrofonski simbol. Vaše sporočilo se bo snemalo 10 sekund. Ko mikrofonski simbol utripne, je snemanje konec. Pritisnite in držite gumb VOL, dokler na zaslonu ne prične utripati simbol zvočnika in s puščicami izberite željeno glasnost. Če glasnost nastavite na nič, posnetek ne bo predvajan.

4. Zaklepanje gumbov:

Pritisnite gumb LOCK in ga držite tri sekunde, da vklopite oz. izklopite ključavnico gumbov.

5. Ročno hranjenje:

Pritisnite gumb MANUAL in ga držite tri sekunde. Zdaj se prične ročno hranjenje. Prikazano je število postreženih obrokov (najv. 40 obrokov). Da ustavite streženje hrane, znova pritisnite gumb MANUAL.

6. Ustavite hranjenje:

Pritisnite gumb OK in ga držite tri sekunde, dokler sporočilo PORTION ne izgine zaslona. Hranilnik je zdaj v stanju pripravljenosti in ne bo več stregel hrane. Vaše nastavitve bodo shranjene. Da ponovno vklopite hranilnik, pritisnite gumb OK in ga držite tri sekunde, dokler se na zaslonu prikaže sporočilo PORTION.

Čiščenje:

Izklopite hranilnik in odstranite posodo, pokrov ter rezervoar za hrano, da jih očistite (posoda je primerna za pomivalni stroj). Rezervoar za hrano in pokrov v celoti posušite, preden rezervoar napolnite z novo hrano. Osnovne enote hranilnika ne čistite z vodo, temveč jo samo obrišite s krpo.

Navadite žival na hranilnik:

Nekatere živali potrebujejo čas, da se navadijo na samodejni hranilnik. Zato imamo za vas nekaj priporočil:

- Samodejni hranilnik postavite blizu mesta, kjer se vaš pes oz. mačka običajno prehranjuje. Hranilnik ne vklaplajajte.
- Na začetku napolnite obe posodi – običajno posodo vaše živali in posodo hranilnika.
- Ko se žival navadi na hranilnik, lahko odstranite staro posodo.

Da bi pri živali zbudili zanimanje za hranilnik, vam priporočamo, da v posodo hranilnika nastavite nekaj priboljškov.

Prosimo, odstranite baterije in jih zavržite v skladu s predpisi.



TRIXIE





TRIXIE



Navodila za uporabo TX7

TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32 · 24963 Tarp · NEMČIJA · www.trixie.de

#24336

