

# TRIXIE



## Navodila za uporabo TX5+1

Navodila za uporabo

#24342

CE



## Navodila za uporabo

- Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo.
- Samodejni hranilnik uporabljajte samo z rezervoarjem za hrano in pokrovom.
- Naprava ni primerna za pasje in mačje mladičke, mlajše od 7 mesecev.
- Hranilnik postavite na ravna tla.
- Hranilnik je primeren samo za notranjo uporabo.
- Živali ne pustite, da gloda napravo ali kabel. Po potrebi uporabite zaščito za kabel.

## Pred uporabo hranilnika

1. Za napajanje naprave priključite kabel USB na hranilnik in električno omrežje. Za napajanje lahko uporabljate tudi tri baterije C-Mono, ki jih vstavite na dnu naprave.
2. Ko se baterije izpraznijo, bo pričela utripati lučka na hranilniku.
3. Z obema rokama pritisnite na pokrov naprave in jo obrnite v smeri puščice, ki je prikazana na spodnjem delu. Ko se puščici na spodnjem in zgornjem delu srečata, lahko snamete pokrov.
4. Rezervoar za hrano lahko odstranite na enak način. Pri tem mora puščica na zaslonu kazati proti puščici na rezervoarju.
5. Vnesite zeleno število porcij in znova zaklenite pokrov, tako da ga obrnete.
6. Vključite glavno stikalo na dnu.
7. Nato pritisnite gumb  $\Delta$ , da sprožite preizkusno hranjenje.

## Ključavnica za gumbe

Če želite odkleniti ključavnico, hkrati pritisnite gumba  $\Delta$  in  $\nabla$  ter ju držite za eno sekundo. Če v 30 sekundah ne nastavite nobenih nastavitev, se bo ključavnica samodejno zaklenila.

## Programiranje časov hranjenja

### Nastavite čas:

1. Pritisnite  $\odot$ , da nastavite čas. Številke na uri bodo pričele utripati.
2. S puščicami nastavite trenutni čas.
3. Nastavitve shranite tako, da pritisnete gumb Settings (Nastavitve)  $\odot$ .

### Nastavitev časov hranjenje:

1. Ko nastavite čas, bo skupaj s časom utripala tudi številka 1. Zdaj lahko nastavite prvi čas hranjenja.
2. Pritisnite  $\odot$ , da shranite. Tako boste samodejno prešli do naslednjega časa hranjenja.

3. Če ne želite nastaviti vseh časov hranjenja, pritisnite in za nekaj časa držite gumb  $\odot$ , da shranite do sedaj nastavljene čase hranjenja in se vrnete na zaslon za čas.

## Ročno hranjenje

Ročno sprostite del porcije, ko pritisnete gumb  $\Delta$  in ga držite vsaj za eno sekundo.

## Privzete nastavitve

1. Pritisnite  $\odot$ , da začne utripati čas.
2. Zdaj hkrati pritisnite  $\Delta$  in  $\odot$ .
3. Nastavitve hranilnika so ponastavljene.

## Navadite žival na hranilnik

Nekatere živali potrebujejo čas, da se navadijo na hranilnik. Zato priporočamo naslednje:

- Hranilnik postavite zraven trenutne posode vaše živali, brez da bi ga vklopili.
- Za začetek s hrano napolnite običajno posod in posodo hranilnika.
- Ko se žival navadi na hranilnik, lahko odstranite staro posodo.

Da vzbudite zanimanje živali, v posodo hranilnika redno nastavljajte nekaj koščkov priboljška.

## Čiščenje

Hranilnik izklopite in ga izključite iz električnega omrežja. Odstranite pokrov in rezervoar za hrano, kot je opisano zgoraj. Postaja ni primerna za pomivalni stroj in je ne umivajte z vodo. Preprosto jo obrišite z vlažno krpo. Posode lahko pomijete v pomivalnem stroju. Rezervoar za hrano in pokrov v celoti posušite, preden rezervoar napolnite z novo hrano.





**TRIXIE**

